

HOW TO INSTALL THE SUPER SUPPORT POST

STEPS 1-5 ARE FOR USE UNDER STEEL BEAMS. SEE NOTE FOR INSTALLATION UNDER WOOD BEAMS.

STEP 1

PLACE THE FLAT SIDE OF ONE PLATE ON THE FOOTING. PUT LARGE DIAMETER POST ON PLATE WITH HOLES AT TOP.

STEP 2

INSERT SMALL DIAMETER POST INSIDE LARGE POST. FOR MAXIMUM HEIGHT, POSITION SMALL DIAMETER POST WITH HOLES AT BOTTOM. REVERSE FOR SHORTER APPLICATION.

STEP 3

TURN ROUND NUT TO THE TOP OF THREADS ON ADJUSTMENT SCREW. PLACE ADJUSTMENT SCREW AND ROUND NUT ON TOP OF SMALL DIAMETER POST.

STEP 4

LIFT SMALL DIAMETER POST TO HIGHEST POSSIBLE POSITION. PUT 2 STEEL PINS THROUGH LARGE DIAMETER POST. CENTER THE PINS.

STEP 5

PUT PLATE ON TOP OF SCREW WITH FLAT SIDE UP. USE SCREWDRIVER TO COMPLETE ADJUSTMENT OF SCREW. REPOSITION STEEL AS NECESSARY. MAKE SURE POST IS PERFECTLY VERTICAL. SECURE PLATES WITH SUITABLE NAILS, SCREWS, OR BOLTS.

NOTE: FOR BEST SUPPORT UNDER WOODEN STRUCTURES, ONE PLATE AND THE LARGE DIAMETER END OF THE POST MUST BE PLACED DIRECTLY UNDER WOODEN STRUCTURE.

NOTE: TO CORRECT SAGGING FLOORS, ADJUST POST SLOWLY OVER SEVERAL WEEKS, ONE-HALF TURN EACH WEEK.

NOTE: FOR TEMPORARY USE ONLY

**AFCO MFG. CORP * THE SOURCE FOR ALL YOUR SUPPORT REQUIREMENTS
P.O. BOX 230 * HOLLY, MI 48442 * TX (800) 743-4415 * FX (248) 634-6301 *
EMAIL: afcomfg@sbcglobal.net**

CÓMO INSTALAR EL SOPORTE SUPER POST

PASOS 1-5 SON PARA USO EN VIGAS DE ACERO. VER NOTA DE INSTALACIÓN BAJO VIGAS DE MADERA.

PASO 1

COLOQUE EL LADO PLANO DE UNA PLACA EN LA BASE. PONER GRAN DIÁMETRO POSTE EN LA PLACA CON ORIFICIOS EN LA PARTE SUPERIOR.

PASO 2

INSERTE EL POSTE DE PEQUEÑO DIÁMETRO INTERIOR GRAN POST. DE ALTURA MÁXIMA, POSICIÓN DE POSTE DE DIÁMETRO PEQUEÑO CON AGUJEROS EN LA PARTE INFERIOR. REVERSO DE SOLICITUD MÁS CORTO.

PASO 3

VUELTA A LA PARTE SUPERIOR DE LAS ROSCAS DE TORNILLO DE AJUSTE DE TUERCAS. COLOQUE EL TORNILLO DE AJUSTE Y DE TUERCA REDONDA ENCIMA POST DE PEQUEÑO DIÁMETRO.

PASO 4

LEVANTAR POST DE DIÁMETRO PEQUEÑO EN POSICIÓN MÁS ALTA POSIBLE. PONER 2 PERNOS DE ACERO A TRAVÉS DE CORREOS DE GRAN DIÁMETRO. CENTRO DE LOS PERNOS.

PASO 5

PONER LA PLACA EN LA PARTE SUPERIOR EL TORNILLO CON EL LADO PLANO. USE UN DESTORNILLADOR PARA AJUSTE COMPLETO DEL TORNILLO. COLOCAR ACERO SEGÚN SEA NECESARIO. ASEGÚRESE DE QUE EL POST ES PERFECTAMENTE VERTICAL. ASEGURE LAS PLACAS CON LOS PERNOS, TORNILLOS O CLAVOS ADECUADOS.

NOTA: PARA MEJOR SOPORTE EN ESTRUCTURAS DE MADERA, UNA PLACA Y EL FIN DE GRAN DIÁMETRO DEL POSTE DEBEN COLOCARSE DIRECTAMENTE BAJO ESTRUCTURA DE MADERA.

NOTA: PARA CORREGIR FLACIDEZ PISOS, AJUSTE POST LENTAMENTE DURANTE VARIAS SEMANAS, MEDIA VUELTA CADA SEMANA.

NOTA: PARA EL USO TEMPORAL SOLAMENTE

**AFCO MFG. CORP * LA FUENTE PARA TODAS SUS NECESIDADES DE APOYO
P.O. BOX 230 * HOLLY, MI 48442 * TX (800) 743-4415 * FX (248) 634-6301 *
Correo electrónico: afcomfg@sbcglobal.net**